Link-Max

LM-7000 模拟量 I/O 模块

(含 LM-7012/7012D/7012F/7012DF; LM-7017/7017C/7017F/7017M/7017R 系列)

用户手册

目录

第一章	产品简介	4
1.1	端子定义	5
1.2	特性参数	7
1.3	结构逻辑图	11
1.4	输入/输出接线说明	12
1.5	默认设置	14
1.6	跳线设置	14
1.7	设置列表	16
第 2 章	应用注释	17
2.1	INIT*操作	17
	模块状态	
2.3	双看门狗设置	
2.4	复位状态	18
2.5	RS485 速率	18
2.6	模块上电值和安全值	18
2.7	变送器	18
2.8	储存功能	18
2.9	数字量输入和事件计数器	18
3.0	数字量输出	18
3.1	高/低限报警	18
3.2	LM-7012+/7017+ 支持MODBUS协议的模块注意事项	19
第3章	命令操作	20
2 1	命令操作注意事项	
	主机看门狗命令	
	主机有口切中マ .1 ~** <i>主机OK</i>	
	.2 ~AA0 读主看门狗状态	
	.3 ~AA1 复位主看门狗溢出时间	
	.4 ~AA2 读主看门狗是否被启用和它的溢出时间设置	
	.5 ~AA3EVV 启用/停用主看门狗,并设置它的溢出时间	
	.6 ~AA4PPSS 读模块的上电值和安全值	
	.7 ~AA5PPSS 设置模块的上电值和安全值	
	模拟量输入模块通用命令	
	.1 %AANNTTCCFF 设置模块参数	
3.	.2 \$AA2 <i>读配置信息</i>	
3.	.3 \$AAF 读模块软件版本号	
3.	.4 \$AAM 读模块名称	24
2	15 A A G G G G G G G G G G G G G G G G G	
3.	.5 ~AAOSSSSSS 设置模块名称	25
	.5 ~AAOSSSSS	
3.		25
3. 3.	.6 #AA 读模拟量输入	25
3. 3. 3.	.6 #AA 读模拟量输入	25 25 26
3. 3. 3.	.6 #AA 读模拟量输入 .7 #AAN 读通道N的模拟量输入 .8 \$AAI 执行零校准	25 25 26

Link-Ma	X	LM-7017/7012 模拟量输入模块使用手册
3.3.12	\$AAA 读模块的8 通道数据	27
3.3.13	~AAEV 校准允许/禁止	27
3.4 LM-70	17R模拟量模块专有命令	
3.4.1	\$AA3NV.VVVV 设定各通道的满量程系数	28
3.4.2	\$AA4N±VV 设定各通道的0点偏移值	28
3.4.3	\$AA3N 读各通道的满量程系数	29
3.4.4	\$AA4N 读各通道的0点偏移值	29
3.4.5	\$AA0N 对各通道执行满量程校准	29
3.4.6	\$AA1N 对各通道执行0点校准	29
3.5 LM-70	12 系列模拟量模块专有命令	30
3.5.1	\$AA8 读模块的LED设置状态	30
3.5.2	\$AA8V 设置模块的LED显示方式	30
3.5.3	\$AA9(Data) 设置模块的LED显示的数据	31
3.5.4	@AADI读模块的数字量I/O和报警状态	31
3.5.5	@AADO(Data) 设置模块的数字量输出	32
3.5.6		32
3.5.7	@AAHI(Data) 设置模块的上限报警数据	
3.5.8	@AALO (Data) 设置模块的下限报警数值。	33
3.5.9	@AADA 设置模块的报警禁止	
3.5.10	@AACA 清除模块的锁存报警	34
3.5.11		34
3.5.12		34
3.5.13		35
3.5.14	@AACE 清除模块的事件计数器数值	35
第4章 模块	·外型尺寸	36
4.1 IM-70	12/7017 系列模块外型尺寸图	

第一章 产品简介

LM-7000 系列模块是基于 RS485 总线网络的数据采集和控制模块,提供了模拟量输入、模拟量输出、数字量输入、数字量输出、定时器/计数器、交流电量采集、无线数传等功能。这些模块可以通过命令进行远程操作控制。

模拟量输入模块有以下型号:

LM-7012 为带有上下限报警功能的单路模拟量输入模块

LM-7012D 为带数码管显示并有上下限报警功能的单路模拟量输入模块

LM-7012F 为高速采样的带有上下限报警功能的单路模拟量输入模块

LM-7017 为 8 路模拟量输入模块

LM-7017C 为8路电流输入模块

LM-7017F 为高速采样的 8 路模拟量输入模块

LM-7017M 为8路带存储功能的模拟量输入模块

LM-7017R 为高压保护的 8 路模拟量输入模块

LM-701x+ 为支持 Modbus 通信协议的 7000 系列产品。

以上模块有以下特性

3000VDC 隔离

24 位高性能 ADC 提供极高的精确度

软件校准

TVS 过压保护

PTC 过流保护

具体请参考 1.2 特性参数 小节的详细介绍。

1.1 端子定义





1.2 特性参数

刑旦友护	LM-7012	LM-7012F
型号名称	LM-7012 LM-7012D	LM-7012F LM-7012F+
	LM-7012b	LIVI-70121 +
输入通道	1	1
分辨率	16 位	12 位
输入类型	MV/V/MA	MV/V/MA
量程范围	±10V, ±5V, ±1V, ±500MV, ±150MV, ±20MA(外接 125 欧电阻),	±10V, ±5V, ±1V, ±500MV, ±150MV, ±20MA(外接 125 欧电阻),
采样速度	10 次/秒	100 次/秒(高速模式下)
数据带宽	5.24HZ	52.4HZ(高速模式下)
精确度	±0.05%	±0.25%(高速模式下)
零点漂移	20UV/℃	20UV/℃(普通模式下)
满量程漂移	25PPM/℃	25PPM/℃(普通模式下)
CMR	86DB	86DB
输入阻抗	20M OHMS	20M OHMS
隔离	3000V DC	3000V DC
数字量输出	2 通道	2 通道
集电极开路最 大输出	30V	30V
输出负载	最大 30MA	最大 30MA
数字输入	1 通道	1 通道
逻辑电平 0	+1V MAX	+1V MAX
逻辑电平 0	+3.5V~30V	+3.5V~30V
事件计数器	最大输入频率 50HZ,	
	最小脉冲宽度 1mS	
LED 显示	四位半数字显示(LM-7012D)	
	D.7	V A1 2007


供电电压	+10V~+30V DC	+10V~+30V DC
功耗	1.3W (LM-7012), 1.6W (7012D)	1.3W
工作温度	-20℃~+70℃	-20℃~+70℃
MODBUS RTU	LM-7012+,7012D+	LM-7012F+

型号名称	LM-7017	LM-7017F
输入通道	8 路差分或 6 路差分, 2 路单端 (跳线选择)	8 路差分或 6 路差分, 2 路单端 (跳线选择)
输入类型	MV/V/MA	MV/V/MA
量程范围	±10V,±5V,±1V,±500MV, ±150MV,±20MA(外接 125 欧电阻),	±10V, ±5V, ±1V, ±500MV, ±150MV, ±20MA(外接 125 欧电阻),
采样速度	10 次/秒	75 次/秒(高速模式下)
数据带宽	15.7HZ	78.7HZ(高速模式下)
精确度	±0.1%	±0.5%(高速模式下)
零点漂移	20UV/℃	20UV/℃(普通模式下)
满量程漂移	25PPM/℃	25PPM/℃(普通模式下)
CMR	86DB	86DB
输入阻抗	20M OHMS	20M OHMS
过电压保护	±35V	±35V
隔离	3000V DC	3000V DC
供电电压	+10V~+30V DC	+10V~+30V DC
功耗	1.3W	1.3W
工作温度	-20℃~+70℃	-20℃~+70℃
MODBUS RTU	LM-7017+	LM-7017F+


型号名称	LM-7017C	LM-7017R
输入通道	8 路差分或 6 路差分, 2 路单端 (跳线选择)	8 路差分或 6 路差分, 2 路单端 (跳线选择)
输入类型	MA	MV/V/MA
量程范围	±20MA	±10V, ±5V, ±20MA
采样速度	10 次/秒	10 次/秒
数据带宽	15.7HZ	13.1HZ
精确度	±0.1%	±0.1%
零点漂移	20UV/℃	20UV/℃
满量程漂移	25PPM/℃	25PPM/℃
CMR	86DB	86DB
输入阻抗	20M OHMS	20M OHMS
过电压保护	±35V	±250V
隔离	3000V DC	3000V DC
供电电压	+10V~+30V DC	+10V~+30V DC
功耗	1.3W	1.3W
工作温度	-20℃~+70℃	-20℃~+70℃
MODBUS RTU	LM-7017C+	LM-7017R+

型号名称	LM-7017M
输入通道	8 路差分或 6 路差分, 2 路单端 (跳线选择)
输入类型	MV/V/MA
量程范围	±10V, ±5V, ±1V, ±500MV, ±150MV, ±20MA(外接 125 欧电阻),
采样速度	10 次/秒
数据带宽	15.7HZ
精确度	±0.1%
零点漂移	20UV /℃
满量程漂移	25PPM /℃
CMR	86DB
输入阻抗	20M OHMS
过电压保护	±35V
隔离	3000V DC
供电电压	+10V~+30V DC
功耗	1.3W
工作温度	-20℃~+70℃
数据储存容量	512K(4M BIT)
实时时钟功能	支持 年/月/日/时/分/秒 设置
记录间隔	1 秒到 59 秒 59 分
记录模式	循环记录/非循环记录
循环记录方式	记满后覆盖最早的记录,记录不停止
非循环记录方 式	记满后停止记录
储存时间	(128/通道数)*2048*记录间隔

1.3 结构逻辑图



LM-7012/7012D/7012F/7012+/7012D+/7012F 结构示意图




LM-7017/7017C/7017F/7017M/7017R/7017+结构示意图


1.4 输入/输出接线说明

LM-7012/7012D/7012F/7012+/7012D+/7012F+


模拟量/电流 输入接线方式




数字量输出接线方式



数字量输入接线方式




LM-7017/7017C/7017F/7017M/7017R/7017+ 通道 0-通道 5 的模拟量/电流 输入接线方式




1 2 3 4

通道 6-通道 7 的模拟量/电流 输入接线方式(S1 跳线在 INIT*模式下)



通道 6-通道 7 的模拟量/电流 输入接线方式(S1 跳线在 8 路差分通道模式下)

1 2 3 4



1.5 默认设置

LM-712/D/DF; LM-7017/C/F/M/R 模块默认设置

- 地址: 01
- 波特率: 9600 bps
- 模块类型: LM7012/D/DF; LM-7017/F/M/R 为-10V~+10V。 LM-7017C 为-20mA~+20mA
- 校验:禁止
- INIT*设置: 出厂为 INIT*模式


LM-712+/7012D+/7012F+; LM-7017+/7017C+ 支持 Modbus 协议模块默认设置

- 通讯协议: Modbus RTU
- 地址: 01
- 波特率: 9600 bps
- 模块类型: LM7012/D/DF; LM-7017/F/M/R 为-10V~+10V。 LM-7017C 为-20mA~+20mA
- 校验:禁止
- INIT*设置: 出厂为 INIT*模式

1.6 跳线设置

LM-7012/D/F/7012+:没有 SI 开关的,无须打开模块机壳上盖,进行 INIT 选择;出厂默认是 INIT*。

LM-7017/C/F/M/R/7017+: 打开模块机壳上盖,把 S1 的 1-2,2-3 脚用跳线帽相连,为 INIT*; 2-3 用跳线帽相连为 8 路差分通道模式。见下图



校准

类型代码	08	09	OA	OB	OC	0D
零输入	OV	OV	OV	OV	OV	4mA
量程输入	+10V	+5V	+1V	+500mV	+150mV	+20mA

注意:

- 1、当 LM-7012/D/DF; LM-7017/F/M/R 模块在校准 OD 时,需要连接外部电阻(125 ohms,0.1%)
- 2、接校准电压或电流到模块的输入通道,LM-7017/C/F/M/R 模块校准电压或电流必须接通道 0
- 3、在校准之前,为了获得更好的精确度,模块需通电预热 30 分钟在进行校准操作。

校准步骤

模块出厂时,已校准好,如非必要,一般不建议自行校准,校准时,除 INO 通道外,其他 1-7 通道,请不要接任何输入电压或电流信号。

没有用到的通道,建议客户在端子 IN+和 IN-之间做短路处理。

- 1、 接连校准电压或电流到模块输入通道,LM-7017/C/F/M/R 模块校准电压或电流必须接通道 0
- 2、 模块通电预热 30 分钟
- 3、 设置模块类型(如08)
- 4、 校准允许命令(~AAE1)
- 5、 给定零校准电压
- 6、 执行零校准命令(\$AA1)
- 7、 给定满量程校准电压
- 8、 执行满量程校准命令(\$AAO)
- 9、 重复 5-8 步骤三次。

1.7 设置列表

波特率设置(CC)

代码	03	04	05	06	07	08	09	OA
波特率	1200	2400	4800	9600	19200	38400	57600	115200

LM-7017M 波特率最高为 38400 bps

模块输入类型代码(TT)

类型代码	08	09	OA	OB	OC	0D
最小输入	-10V	-5V	-1V	-500mV	-150mV	-20mA
最大输入	+10V	+5V	+1V	+500mV	+150mV	+20mA

数据格式设置(FF)

位数	7	6	5	4	3	2	1	0
定义说明	1*	2*	3*	0	0	0	4	.*

1*表示: 0=60Hz 抑制; 1=50Hz 抑制

2*表示: 检验位 O: 禁止; 1: 允许

3*表示: 0=普通采样, 1=高速采样(对于 LM-7012F, LM7017F 有效)

4*表示: 00=工程单元格式; 01=百分比格式; 10=十六进制格式

第2章 应用注释

2.1 INIT*操作

LM-7012/D/F/7012+:没有 SI 开关的,无须打开模块机壳上盖,进行 INIT 选择;出厂默认为 INIT*。


LM-7017/C/F/M/R/7017+: 打开模块机壳上盖,把 S1 的 1-2, 2-3 脚用跳线帽相连,为 INIT*; 2-3 用跳线帽相连为 8 路差分通道模式,出厂默认是 INIT*模式。

INIT*的用法: 关机,用一条短线或其他导电的金属将 INIT 端和 GND 端短路,开机。这时模块进入 INIT 状态,

在此状态下,模块暂时设定为: AA=00, 485 口速度=9600,无校验和 注意,暂时设定并不是永久设定,如果这时什么都不做,关机,拆除 INIT 和 GND 之间的短路线, 再开机,模块还是以原来设置的参数工作。

485 口的速度、启用/停用校验和,只有在 INIT 状态下才能设置,如果不在 INIT 状态下,试图设置这两个参数将会返回设置失败应答。在 INIT 状态下改变这两个参数后,必须关机,拆除 INIT 和 GND 之间的短路线,再开机,

新的 485 速度、校验和设置才会生效。见下图



2.2 模块状态

模块没有溢出或溢出已被清除,状态为'00',这时用户可用数字输出命令来改变模块输出口的值。

如果有溢出,状态为'04'。这时用户无法用数字输出命令来改变模块输出口的值,模块输出口的值已被强行改为'安全值'。本状态存入 EEPROM,也就是说,就是重新冷启动,模块还是在'04'状态,只有一个命令可以消除: ~AA1

Status LED 灯: 正常开机自检通过,长亮;收到属于本模块的命令闪亮 5 次;如果看门狗溢出,一直闪亮,直到溢出被消除,发送~AA1 命令.

2.3 双看门狗设置

本模块有两个看门狗,一个是 CPU 的软件狗,在本说明中,称为主看门狗;另一个是独立的外部硬件看门狗,称为模块看门狗。

因为在恶劣的环境中,CPU 可能会停机,这时主看门狗也许无法使模块复位,而独立的外部硬件看门狗将使模块强行复位,永不停机。

复位后,模块输出预先设定的安全值,防止被控对象发生意外。使系统更加稳定可靠。

2.4 复位状态

模块冷开机(模块断开供电电源后再供电)后,该状态位为'1', \$AA5 的功能是读这个状态,同时将该状态清'0',也就是读并清零。

如果在运行中,模块被看门狗复位,本状态位会再次被置'1'

因此,如果开机后,用\$AA5 读,返回的状态位为 1 只要这个\$AA5 命令不是第一次发送的,就表示模块开机后被模块看门狗

复位过,这时它的输出状态为安全值。特别注意,复位状态不存入 EEPROM,也就是说,如果状态为'0',重新开机,状态会变成'1'

2.5 RS485 速率

网络上所有模块必须采用和主机一样的速度,如果要改变,必须将主机和所有模块全部改变。 数据格式只支持一种方式:一个起始位,八个数据位,无奇偶校验位,一个停止位

2.6 模块上电值和安全值

这两个值是客户预设的值,本存在 EEPROM 中,关机不会消失。上电值是模块冷启动后,如果没有任何未消除的溢出状态,输出口将输出上电值。

如果在任何情况下,模块有未消除的溢出状态,输出口将输出安全值。

2.7 变送器

变送器是把传感器产生的信号变成 4-20mA 或 0-5V 标准信号,变送器可以支持传感器的驱动或补偿电路,在被线性化和放大后,信号被输出。

2-线制变送器,典型的是 4 到 20mA 电流输出信号,一根线用于电源输入,另一根线用于信号输出。

3-线制变送器,典型的是 0~5V 电压输出信号,一对线用于电源输入和接地,另一根线用于信号输出。

2.8 储存功能

LM-7017M 是带有储存功能的 8 路模拟量输入模块,该模块内嵌有实时钟(RTC)及大容量储存器,可以储存 262144 个记录,每个记录是 2 个字节。

2.9 数字量输入和事件计数器

数字量输入 DIO 可以作为事件计数器, 当输入由高电平变为低电平, 计数器改变值, 计数器 是 16 位的, 用于低速计数, 频率低于 50Hz。

为防止干接点的毛刺电平,可以在 DIO 和 GND 之间应加一个 0.1uF 的消刺电容

3.0 数字量输出

模块上电时,主看门狗的溢出时间首先被检查,如果状态被设置,模块的数字量输出(DOO和 DO1)将被设定为安全值。

如果主看门狗溢出时间被设置,模块将忽略输出命令[@AADO(Data)].

3.1 高/低限报警

一些模拟量输入模块 (LM-7012/D/F) 有高/低限报警功能, 当报警允许时, 数字量输出 DOO 表示低限报警状态, DO1 表示高限报警状态, 改变 DOO 和 DO1 的数字量输出命令将被忽略。报警功能将比较模拟量输入值和设定的高、低限数值,

特别注意:报警只在工程量输出时有效,而且仅对本量程,如果量程改变,应重新设定报警上下限,以免错误报警。报警格式应严格按量程工程量的格式。如+10.000档设置+5V应该用+05.000,不能用+5.000表示。

有以下 2 种类型的报警方式:

瞬态报警: 当模拟量输入并没有超越设定的报警值时,报警状态被清除。

如果模拟量输入值 > 高限值, DO1 开启, 否则 DO1 关闭

如果模拟量输入值 < 低限值, DOO 开启, 否则 DOO 关闭

锁存报警:只有当用户发出清除锁存报警命令时,报警状态才被清除。

如果模拟量输入值 > 高限值, DO1 开启。

如果模拟量输入值 < 低限值, DOO 开启。

3.2 LM-7012+/7017+ 支持MODBUS协议的模块注意事项

LM-7000 与LM-7000+ 系列的主要区别在于, LM-7000+ 系列模块可额外支持Modbus RTU 通讯协议,并且作为LM-7000+系列的默认协议。

Modbus RTU 协议通讯波特率

范围可从1200 bps 到115200 bps,

拥有8个数据位,

无奇偶校验位,

1 个停止位。

第3章 命令操作

3.1 命令操作注意事项

- 1: 所有在命令中出现的英文字母,包括表示 16 进制数的 ABCDEF,均必须大写,否则,命令格式无法被模块识别。
- 2: 所有命令均有'回车'结尾,也就是'Enter'或'CR', ASCII 玛为十六进制数 0D。如果用"串口调试手"等软件发命令,一定要在命令输完后,按一下"Enter"键,然后再按"手动发送",否则,模块会认为收到的命令不完整。例如命令\$012 实际按键应该是\$012(CR)'发送'。
- **3**: 关于命令中的校验和的设置: 系统中, 所有的模块和主机必须是相同的设置(启用或禁止校验和), 否则将无法成功通信。
- 4: 下面的命令说明中 AA 表示模块地址,不再重复说明
- 5: 所有的应答都有 OD 结束,不再重复说明
- 6: 如果模块被设置启用校验和,则每个命令、应答的 OD 前,都有两个字符的校验和,不再重复说明。

校验和的算法是将命令或应答中,除了校验和自身、OD 以外,所有字符的 ASCII 码值总和,截取最后两个字接的 ASCII 码值,用 16 进制表示。如:总和=0xABCD,则校验和取'CD'

7: 命令中所有字母均为 ASCII 码,而非十六进制数,如 12 表示'1'、'2'两个字符,而不是 16 进制的 0x12 或 10 进制的 18

3.2 主机看门狗命令

	3.2 主机看门狗命令列表					
~ * *	主机OK	3.2.1				
~AAO	读主看门狗状态	3.2.2				
~AA1	复位主看门狗溢出状态	3.2.3				
~AA2	读主看门狗是否被启用和它的溢出时间设置值	3.2.4				
~AA3EVV	设置启用/停用主看门狗和它的溢出时间	3.2.5				
~AA4PPSS	读上电值和安全值	3.2.6				
~AA5PPSS	设置上电值和安全值	3.2.7				

3.2.1	~** 主机OK
命令成功	无回答
命令失败	
特别说明	主机把 "Host OK"的信息发送给网络的所有模块
适用模块	同网络的所有模块
相关命令	~AA1、~AA2、~AA3EVV、~AA4、~AA5PPSS
参考资料	《模块状态》、《双看门狗操作》

示例:

主机发送~**

模块回答:

3.2.2	~AAO 读主看门狗状态
命令成功	!AASS 其中SS=00表示没有溢出; SS=04表示有溢出。
命令失败	?AA 命令格式或语法错误,通信故障可能无任何响应
特别说明	看门狗状态被存入 EEPROM, 断电保持, 只能被~AA1 命令清除
适用模块	本说明书包含的所有模块
相关命令	~AA1、~AA3EVV
参考资料	《模块状态》、《双看门狗操作》

示例:

主机发送~010

模块 01 回答!0100 表示模块 01 没有溢出

模块 01 回答!0104 表示模块 01 有溢出。模块有溢出时, LED 会不停地闪烁。

3.2.3	3.2.3 ~AA1 复位主看门狗溢出时间	
命令成功	!AA	
命令失败	?AA 命令格式或语法错误,通信故障可能无任何响应	
特别说明	用~AA1 命令复位清除主看门狗溢出时间	
适用模块	本说明书包含的所有模块	
相关命令	~**、~AAO	
参考资料	《模块状态》、《双看门狗操作》	

主机发送~010

模块 01 回答!01 表示地址 01 模块已成功复位看门狗溢出时间

3.2.4	~AA2 读主看门狗是否被启用和它的溢出时间设置
命令成功	!AAEVV 其中 E=0 表示主看门狗停用 E=1 表示启用 VV 是十六进制
	码,每个单位值 O.1 秒,如 OF=15 秒
命令失败	?AA 命令格式或语法错误,通信故障可能无任何响应
特别说明	
适用模块	本说明书包含的所有模块
相关命令	~**、~AA3EVV
参考资料	《模块状态》、《双看门狗操作》

主机发送~012

模块 01 回答!0110F 表示地址为 01 模块看门狗已启用,设置的溢出时间为 15 秒

3.2.5	~AA3EVV 启用/停用主看门狗,并设置它的溢出时间
命令注解	~AA3EVV 其中 E=0 表示停用看门狗,E=1 表示启用看门狗,
	VV 是十六进制码,每个单位值 0.1 秒,如 OF=15 秒
命令成功	!AA
命令失败	?AA 命令格式或语法错误,通信故障可能无任何响应
特别说明	当看门狗溢出后,看门狗会停用,不会自动重启,需要用本命令再次启
	动。
适用模块	本说明书包含的所有模块
相关命令	~**、~AA2
参考资料	《模块状态》、《双看门狗操作》

示例:

主机发送~01310F

模块 01 回答!01 表示地址为 01 模块设置为看门狗启用,溢出时间为 15 秒

3.2.6	~AA4PPSS读模块的上电值和安全值
命令成功	成功=!AA(data) 其中 data 格式:
	PP 上电值 00=DO0 关,DO1 关
	01=DO0 开,DO1 关
	02= DO0 关,DO1 开
	03= DO0 开,DO1 开
	SS 安全值 00=D00 关,DO1 关
	01=DO0 开,DO1 关
	02= DO0 关,DO1 开
	03= DO0 开,DO1 开
命令失败	?AA 命令格式或语法错误,通信故障可能无任何响应
特别说明	安全值的生效是在主看门狗溢出后。
适用模块	本说明书的 LM-7012/7012D/7012F 模块
相关命令	~AA5PPSS
参考资料	《模块状态》、《双看门狗操作》、《模块的上电值和安全值》

示例:

主机发送~014

模块 01 回答!010001

表示地址为 01 模块上电值是 DO0 关, DO1 关, 安全值是 DO0 开, DO1 关。

3.2.7	~AA5PPSS 设置模块的上电值和安全值
命令注解	~AA5PPSS 其中
	PP 上电值 00=DO0 关,DO1 关
	01=D00 开,DO1 关
	02= DO0 关,DO1 开
	03= DO0 开,DO1 开
	SS 安全值 00=DO0 关,DO1 关
	01=D00 开,DO1 关
	02= DO0 关,DO1 开
	03= DO0 开,DO1 开
命令成功	!AA
命令失败	?AA 命令格式或语法错误,通信故障可能无任何响应
特别说明	安全值的生效是在主看门狗溢出后。
适用模块	本说明书的 LM-7012/7012D/7012F 模块
相关命令	#AABBDD、#AAMCDD、@AA(data)
参考资料	《模块状态》、《双看门狗操作》、《模块的上电值和安全值》

主机发送~0150003

模块 01 回答!01

地址 01 模块设置上电值为 DO0 关 DO1 关,安全值为 DO0 开 DO1 开,模块回答成功

3.3 模拟量输入模块通用命令

	通用命令列表		
%AANNTTCCFF	设置模块参数	3.3.1	
\$AA2	读模块配置信息	3.3.2	
\$AAF	读模块软件版本号	3.3.3	
\$AAM	读模块名称	3.3.4	
~AAOSSSSS	设置模块名称	3.3.5	
#AA	读模拟量输入值	3.3.6	
#AAN	读通道N的模拟量输入值	3.3.7	
\$AA1	执行零校准	3.3.8	
\$AAO	执行量程校准	3.3.9	
\$AA5VV	设置通道允许	3.3.10	
\$AA6	读通道状态	3.3.11	
\$AAA	读8通道数据;	3.3.12	
~AAEV	校准允许/禁止	3.3.13	

3.3.1	%AANNTTCCFF 设置模块参数
命令注解	NN 新的地址 TT 模块类型 CC 模块 485 口的波特率 FF 数据格式
命令成功	!AA
命令失败	?AA 命令格式或语法错误,或INIT*跳线、INIT*与GND未短路。
特别说明	INIT*跳线选择,及 INIT*与 GND 短路才能成功更改
适用模块	本说明书列出的所有模块
相关命令	\$AA2
参考资料	《1.7 的设置列表》、《INIT*操作》、《RS485 口速率》

主机发送%0102400500

模块 01 回答!02 (表示地址 01 模块已改变地址为 02, 波特率为 4800)

3.3.2	\$AA2 读配置信息
命令成功	!AATTCCFF 其中: TT模块类型 CC模块485口的波特率 FF数据格式
命令失败	?AA 命令格式或语法错误。
特别说明	
适用模块	本说明书列出的所有模块
相关命令	%AANNTTCCFF
参考资料	《1.7 的设置列表》

示例:

主机发送\$012

模块回答!01400600 (表示模块的类型为 DIO 类型,波特率为 9600, 无校验和)

3.3.3	\$AAF 读模块软件版本号
命令成功	!AASSSSS 其中SSSSSS为软件版本,最多6个字符
命令失败	?AA 命令格式或语法错误。
适用模块	本说明书列出的所有模块

示例:

主机发送\$01F

模块回答!01070920 (表示 01 地址的模块软件版本是 070920)

3.3.4	\$AAM 读模块名称
命令成功	!AASSSSS 其中SSSSSS为模块名称,最多6个字符
命令失败	?AA 命令格式或语法错误。
适用模块	本说明书列出的所有模块
相关命令	~AAOSSSSS

示例:

主机发送\$01M

模块回答!017017 (表示 01 地址的模块名称是 7017)

主机发送\$03M

模块回答!037012F(表示 03 地址的模块名称是 7012F)

3.3.5	3.3.5 ~AAOSSSSS 设置模块名称	
命令注解	~AAOSSSSS 其中 SSSSS 为模块新名称,最多 6 个字符	
命令成功	!AA	
命令失败	?AA 命令格式或语法错误。	
适用模块	本说明书列出的所有模块	
相关命令	\$01M	

主机发送~0107017C(设置模块的新名称为7017C)

模块回答!01

主机发送\$01M(查看模块新名称)

模块回答!017017C(表示 01 地址的模块新名称是 7017C)

3.3.6	#AA 读模拟量输入
命令成功	>(data)其中 data 是所有通道的模拟量输入数据值
命令失败	?AA 命令格式或语法错误。
命令说明	对模块的所有通道读取模拟量输入数据值
适用模块	本说明书列出的所有模块
相关命令	\$AA2、%AANNTTCCFF

示例:

主机发送#01

模块回答>+4.981+2.498+4.981+10.000+0.998+0.500+10.000+0.998 表示这地址 01 的 LM-7017 模块返回所有 8 通道的模拟输入值

3.3.7	3.3.7 #AAN 读通道N的模拟量输入	
命令注解	#AAN 其中 N 表示要读取的数值的通道。	
命令成功	> (data) 其中 data 是相应通道的模拟量输入数据值	
命令失败	?AA 命令格式或语法错误。	
命令说明	对模块的相应通道读取模拟量输入数据值	
适用模块	本说明书列出的所有模块	
相关命令	\$AA2、%AANNTTCCFF	

示例:

主机发送#012

模块回答>+4.981

表示这地址 01 的模块返回其的第 2 通道的模拟输入值为+4.981

主机发送#019

模块回答?01

表示这地址 01 的模块返回错误的通道数字,命令不接受

3.3.8	3.3.8 \$AA1 执行零校准	
命令注解	在执行校准前,请检查需要校准的通道(LM7017系列是0通道)及校	
	准电压源是否正确。	
命令成功	!AA	
命令失败	?AA 命令格式或语法错误,或者校准是禁止状态。	
命令说明	使用~AAE1 命令校准允许。	
适用模块	本说明书列出的所有模块	
相关命令	~AAEV	

主机发送\$011

模块回答!01

对地址为01模块执行零校准,返回成功

主机发送\$011

模块回答?01

对地址为 01 模块执行零校准,返回在执行校准允许命令前,不能校准。请使用~AAE1 命令校准允许。

主机发送~01E1

模块回答!01

主机发送\$011

模块回答!01

3.3.9	\$AAO 执行满量程校准
命令注解	在执行校准前,请检查需要校准的通道(LM7017系列是0通道)及校
	准电压源是否正确。
命令成功	!AA
命令失败	?AA 命令格式或语法错误,或者校准是禁止状态。
命令说明	使用~AAE1 命令校准允许。
适用模块	本说明书列出的所有模块
相关命令	~AAEV

示例:

主机发送\$010

模块回答!01

对地址为01模块执行满量程校准,返回成功

主机发送\$021

模块回答?02

对地址为 02 模块执行零校准,返回在执行校准允许命令前,不能校准。请使用~AAE1 命令校准允许。

主机发送~02E1

模块回答!02

主机发送\$021

模块回答!02

3.3.10	\$AA5VV 设置通道允许
命令注解	VV=00 禁止所有通道,VV=FF 允许所有通道
命令成功	!AA
命令失败	?AA 命令格式或语法错误
适用模块	本说明书列出的所有模块
相关命令	\$AA6

主机发送\$0155A

模块回答!01

对地址为 01 模块设置通道 1、3、4、6 允许,通道 0、2、5、7 禁止,返回成功 主机发送\$016

模块回答!015A,读模块的通道状态,返回通道状态为通道 1、3、4、6 允许,通道 0、2、5、7 禁止。

3.3.11	\$AA6 读模块的通道状态
命令成功	!AA(data) 其中 data 表示通道状态
命令失败	?AA 命令格式或语法错误
适用模块	本说明书列出的 LM-7017/F/C/M 模块
相关命令	\$AA5VV

示例:

主机发送\$016

模块回答!015A,读模块的通道状态,返回通道状态为通道 1、3、4、6 允许,通道 0、2、5、7 禁止。

3.3.12	\$AAA 读模块的 8 通道数据
命令成功	>(data) 其中 data 表示通道模拟量输入数据,格式为十六进制补码
命令失败	?AA 命令格式或语法错误
适用模块	本说明书列出的 LM-7014/7014D 模块
相关命令	

示例:

主机发送\$01A

模块回答>0000012321257FF21802766F98237156

读地址为01模块的8通道模拟量输入数据,成功返回数据

3.3.13	~AAEV 校准允许/禁止
命令注解	V=1 允许校准,V=0 禁止校准
命令成功	!AA
命令失败	?AA 命令格式或语法错误
适用模块	本说明书列出的所有模块
相关命令	\$AAO、\$AA1

示例:

主机发送\$010

模块回答?01

对地址为 01 模块执行满量程校准,返回在执行校准命令前没有执行校准允许命令 主机发送~01E1

模块回答!01

设置 01 地址模块的校准为允许,返回成功

主机发送\$010

模块回答!01

对地址为01模块执行满量程校准,返回成功

3.4 LM-7017R模拟量模块专有命令

LM-7017R 模拟量模块命令列表		
\$AA3NV.VVVV	设定各通道满量程系数	3.4.1
\$AA4N±VV	设定通道的O点偏移值	3.4.2
\$AA3N	读N通道量程系数	3.4.3
\$AA4N	读N通道O点偏移值	3.4.4
\$AAON	第N通道量程校准	3.4.5
\$AA1N	第N通道O点校准	3.4.6

3.4.1	\$AA3NV.VVVV 设定各通道的满量程系数
命令注解	N 通道号 (0~7)
	V.VVVV 系数,如 1.0000 表示乘以 1
命令成功	!AA
命令失败	?AA 命令格式或语法错误
适用模块	本说明书列出 LM-7017R 模块
相关命令	\$AA3N

示例:

主机发送\$01321.0000

模块回答!01

对地址为 01 模块的通道 2 设置满量程系数为 1.0000, 返回成功

3.4.2	\$AA4N±VV 设定各通道的O点偏移值
命令注解	N 通道号 (0~7)
	土 偏移方向
	VV 偏移值,单位数字为满量程电压/65536
命令成功	!AA
命令失败	?AA 命令格式或语法错误
适用模块	本说明书列出 LM-7017R 模块
相关命令	\$AA4N

示例:

主机发送\$0245+02

模块回答!02

对地址为02模块通道5的0点偏移,返回成功

3.4.3	\$AA3N 读各通道的满量程系数
命令注解	N 表示通道号 (0~7)
命令成功	!AA (Data)
命令失败	?AA 命令格式或语法错误
适用模块	本说明书列出 LM-7017R 模块
相关命令	\$AA3NV.VVVV

主机发送\$0132

模块回答!012710

读地址为01模块的通道2满量程系数,返回系数为2710

.,	Wigner of Market and The Early Control of the Contr	
3.4.4	\$AA4N 读各通道的 O 点偏移值	
命令注解	N 通道号 (0~7)	
命令成功	!AA (Data)	
命令失败	?AA 命令格式或语法错误	
适用模块	本说明书列出 LM-7017R 模块	
相关命令	\$AA4NV.VVVV	

示例:

主机发送\$0141

模块回答!010002

读地址为01模块的1通道0点偏移值,返回偏移值为0002。

3.4.5	\$AAON 对各通道执行满量程校准
命令注解	N 通道号 (0~7)
命令成功	!AA
命令失败	?AA 命令格式或语法错误
适用模块	本说明书列出 LM-7017R 模块

示例:

主机发送\$0102

模块回答!01

对地址为01模块的2通道执行满量程校准,返回成功

3.4.6	\$AA1N 对各通道执行 O 点校准
命令注解	N 通道号 (0~7)
命令成功	!AA
命令失败	?AA 命令格式或语法错误
适用模块	本说明书列出 LM-7017R 模块

示例:

主机发送\$0114

模块回答!01

对地址为01模块的通道4执行0点校准,返回成功。

3.5 LM-7012 系列模拟量模块专有命令

LM-7012 系列模拟量模块专有命令列表		
\$AA8	读LED模块设置状态	3.5.1
\$AA8V	设置LED显示方式	3.5.2
\$AA9(Data)	设置LED数据	3.5.3
@AADI	读数字量I/O和报警状态	3.5.4
@AADO(Data)	设置数字量输出	3.5.5
@AAEAT	报警允许	3.5.6
@AAHI(Data)	设置上限报警数值	3.5.7
@AALO(Data)	设置下限报警数值	3.5.8
@AADA	报警禁止	3.5.9
@AACA	清除锁存报警	3.5.10
@AARH	读上限报警数值	3.5.11
@AARL	读下限报警数值	3.5.12
@AARE	读事件计数器	3.5.13
@AACE	清除事件计数器	3.5.14

3.5.1	\$AA8 读模块的LED设置状态
命令成功	!AAV 其中 V=1 模块控制, V=2 主机控制
命令失败	?AA 命令格式或语法错误
适用模块	本说明书列出 LM-7012D 模块
相关命令	\$AA8V

示例:

主机发送\$018

模块回答!011

读地址为 01 模块的 LED 设置,返回为模块控制状态

主机发送\$028

模块回答!022

读地址为 02 模块的 LED 设置,返回为主机控制状态

3.5.2	3.5.2 \$AA8V 设置模块的LED显示方式	
命令注解	\$AA8V V=1 模块控制, V=2 主机控制	
命令成功	!AA	
命令失败	?AA 命令格式或语法错误	
适用模块	本说明书列出 LM-7012D 模块	
相关命令	\$AA8	

示例:

主机发送\$0181

模块回答!01

地址为 01 模块的 LED 设置为模块控制,返回成功

主机发送\$018

模块回答!011

读地址为 01 模块的 LED 设置,返回 LED 是模块控制状态

3.5.3	\$AA9(Data) 设置模块的LED显示的数据
命令注解	Data:显示在 LED 上的数据,从-19999.到+19999.,数据格式为
	一个符号位(+/-),一个小数点、5位数据组成。
命令成功	!AA
命令失败	?AA 命令格式或语法错误,或LED没有设定为主机控制
特别说明	LED 的显示方式必须在主机控制状态下(\$AA82),此命令才能生效
适用模块	本说明书列出 LM-7012D 模块
相关命令	\$AA8

主机发送\$019+123.35

模块回答!01

设置地址为 01 模块的 LED 显示数据为+123.35, 返回成功

主机发送\$029-300.25

模块回答?02

设置地址为 02 模块的 LED 显示数据为-300.25, 返回 LED 没有设置为主机控制状态

主机发送\$0282

模块回答!02

主机发送\$029-300.25

模块回答!02

3.5.4	@AADI读模块的数字量I/O和报警状态
命令成功	!AASOOII 其中
	S=0 报警禁止,S=1 瞬态报警允许,S=2 锁存报警允许
	OO=00 DO0 关,DO1 关;
	OO=01 DO0 开,DO1 关;
	OO=02 DO0 关,DO1 开;
	OO=03 DO0 开,DO1 开;
	II=00 数字量输入为低电平状态;
	II=01 数字量输入为高电平状态;
命令失败	?AA 命令格式或语法错误
适用模块	本说明书列出 LM-7012/7012D/7012F 模块
相关命令	@AADO(data)、@AAEAT、@AADA
相关主题	《数字量输入和事件计数器》、《数字量输出》

示例:

主机发送@01DI

模块回答!0100001

读地址为 01 模块的数字量 I/O 和报警状态,返回为报警禁止,数字输出通道全关闭,数字量输入为高电平状态。

3.5.5	@AADO(Data) 设置模块的数字量输出
命令注解	(Data) = 00 DO0 关, DO1 关;
	(Data) =01 DO0 开,DO1 关;
	(Data) =02 DO0 关,DO1 开;
	(Data) =03 DO0 开, DO1 开;
命令成功	!AA
命令失败	?AA 命令格式或语法错误或当报警允许时,返回是无效命令
适用模块	本说明书列出 LM-7012/7012D/7012F 模块
相关命令	@AADI、@AAEAT、@AADA
相关主题	《数字量输出》

主机发送@AADO01

模块回答!01

地址为 01 模块的数字量输出为 DO0 开, DO1 关, 返回成功

主机发送@02D001

模块回答?02

地址为 01 模块的数字量输出为 DO0 开, DO1 关, 返回模块是在报警允许状态。

主机发送@02DA

模块回答!02

设置地址为02的模块报警禁止,返回成功

主机发送@02D001

模块回答!02

地址为 02 模块的数字量输出为 DO0 开, DO1 关, 返回成功

3.5.6	@AAEAT 设置模块的报警允许
命令注解	T=M 瞬态报警,T=L 锁存报警
命令成功	!AA
命令失败	?AA 命令格式或语法错误
适用模块	本说明书列出 LM-7012/7012D/7012F 模块
相关命令	@AADI、@AACA、@AADA
相关主题	《高/低限报警》

示例:

主机发送@01EAL

模块回答!01

地址为 01 模块的报警允许设置为锁存报警,返回成功

3.5.7	@AAHI(Data) 设置模块的上限报警数据
命令注解	(Data) 上限报警数据格式为工程单元格式
命令成功	!AA
命令失败	?AA 命令格式或语法错误
特别说明	特别注意:报警只在工程量输出时有效,而且仅对本量程,如果量程改变,应重新设定报警上下限,以免错误报警。报警格式应严格按量程工程量的格式。如+10.000档设置+5V应该用+05.000,不能用+5.000表示。
适用模块	本说明书列出 LM-7012/7012D/7012F 模块
相关命令	@AAEAT、@AARH
相关主题	《高/低限报警》

主机发送@01HI+05.000

模块回答!01

地址为01模块的上限报警数值为+05.000,返回成功

3.5.8	@AALO(Data) 设置模块的下限报警数值
命令注解	(Data) 下限报警数据格式报警格式,应严格按量程工程量的格式.
命令成功	!AA
命令失败	?AA 命令格式或语法错误
特别说明	特别注意:报警只在工程量输出时有效,而且仅对本量程,如果量程改
	变,应重新设定报警上下限,以免错误报警。报警格式应严格按量程工程
	量的格式。如-10.000 档设置-5V 应该用-05.000,不能用-5.000 表示。
适用模块	本说明书列出 LM-7012/7012D/7012F 模块
相关命令	@AAEAT、@AARL
相关主题	《高/低限报警》

示例:

主机发送@01LO-05.000

模块回答!01

地址为 01 模块的下限报警数值为-05.000, 返回成功

3.5.9 @AADA 设置模块的报警禁止	
命令注解	(Data) 下限报警数据格式为工程单元格式
命令成功	!AA
命令失败	?AA 命令格式或语法错误
适用模块	本说明书列出 LM-7012/7012D/7012F 模块
相关命令	@AAEAT
相关主题	《高/低限报警》

示例:

主机发送@01DA

模块回答!01

设置地址为01模块的报警禁止,返回成功

3.5.10	
命令成功	!AA
命令失败	?AA 命令格式或语法错误
适用模块	本说明书列出 LM-7012/7012D/7012F 模块
相关命令	@AAEAT、@AADI、@AADA
相关主题	《高/低限报警》

主机发送@01DI

模块回答!0120101

读地址为01模块的数字输入,返回锁存报警模式、低限报警启动。

主机发送@01CA

模块回答!01

清除地址为01模块的锁存报警,返回成功。

主机发送@01DI

模块回答!0120001

读地址为01模块的数字输入,返回锁存报警模式、报警启动。

3.5.11	@AARH 读模块的上限报警数值
命令成功	!AA(Data) 数据格式为工程量单元格式
命令失败	?AA 命令格式或语法错误
适用模块	本说明书列出 LM-7012/7012D/7012F 模块
相关命令	@AAHI(data)
相关主题	《高/低限报警》

示例:

主机发送@01RH

模块回答!01+05.000

读地址为 01 模块的上限报警数值,返回上限报警数值为+05.000

3.5.12	3.5.12	
命令成功	!AA(Data) 数据格式为工程量单元格式	
命令失败	?AA 命令格式或语法错误	
适用模块	本说明书列出 LM-7012/7012D/7012F 模块	
相关命令	@AALO(data)	
相关主题	《高/低限报警》	

示例:

主机发送@01RL

模块回答!01-05.000

读地址为 01 模块的下限报警数值,返回下限报警数值为-05.000

3.5.13 @AARE 读模块的事件计数器数值	
命令成功	!AA(Data) 数据数值为(00000~65535)
命令失败	?AA 命令格式或语法错误
适用模块	本说明书列出 LM-7012/7012D/7012F 模块
相关命令	@AACE
相关主题	《数字输入和事件计数器》

主机发送@01RE

模块回答!0109882

读地址为01模块的事件计数器数值,返回数值为9882

3.5.14 @AACE 清除模块的事件计数器数值	
命令成功	!AA
命令失败	?AA 命令格式或语法错误
适用模块	本说明书列出 LM-7012/7012D/7012F 模块
相关命令	@AARE
相关主题	《数字输入和事件计数器》

示例:

主机发送@01RE

模块回答!0109882

读地址为01模块的事件计数器数值,返回数值为9882

主机发送@01CE

模块回答!01

清除地址为01模块的事件计数器数值,返回成功

主机发送@01RE

模块回答!0100000

读地址为 01 模块的事件计数器数值,返回数值为 0

第4章 模块外型尺寸

4.1 LM-7012/7017 系列模块外型尺寸图

